



充电系统（三菱）



线束连接器	名称	页码
EO09	蓄电池2线束连接器	29
EO39	发电机2线束连接器	29
CA22	接发动机线束线束连接器	23
EO43	接发动机舱线束线束连接器	29
EO40	发电机1线束连接器	29
IP57	接发动机线束线束连接器	46
EO06	接仪表线束1线束连接器	28
IP36	组合仪表2线束连接器	46
EO03	发动机控制模块3线束连接器	28

www.car60.cc


充电系统（德尔福，4G63）




线束连接器	名称	页码
EN05	蓄电池1线束连接器	35
EN15	启动电机线束连接器	35
EN14	启动机吸铁线束连接器	35
CA22	接发动机线束线束连接器	23
EN32	接发动机舱线束线束连接器	35
EN04	接仪表线束2线束连接器	34
IP56	接发动机线束线束连接器	46
IP29	点火开关线束连接器	46

www.car60.cc

充电系统（德尔福，4G24/4G20）



充电系统（德尔福，4G24/4G20-DSI）



线束连接器	名称	页码
EM05	蓄电池1线束连接器	40
EM15	启动电机线束连接器	40
EM14	启动机吸铁线束连接器	40
CA22	接发动机线束线束连接器	23
EM32	接发动机舱线束线束连接器	40
IP56	接发动机线束线束连接器	46
IP29	点火开关线束连接器	46

www.car60.cc