



线束连接器	名称	页码
CA11	发动机舱保险丝、继电器盒	26
CA26	接仪表线束1线束连接器	26
CA27	接左底板线束连接器	26
CA36	接底板线束（左侧）连接器（MT）	26
IP50	接发动机机舱线束1线束连接器	38
IP05	接右底板线束1线束连接器	38
SO34	乘客座椅模块线束连接器	50
SO08	电动座椅线束连接器	49
SO04	接发动机舱线束线束连接器	49
SO59	接发动机舱线束连接器（MT）	49
G5	底板接地	67
G6	底板接地	68