


电源配电图5



线束连接器	名称	页码
EM05	蓄电池1线束连接器	31
CA26	接仪表线束1线束连接器	26
IP50	接发动机机舱线束1线束连接器	38
IP29	点火开关线束连接器	39