



顶棚线束布置图




线束连接器	名称	线束连接器	名称
RF01a	顶棚线束接仪表线束连接器A	RF08	后阅读灯
RF02	顶棚线束接仪表线束连接器B	RF09a	天窗开关线束连接器
RF04	左侧安全气囊线束连接器	RF13a	麦克风线束连接器
RF06	右侧安全气囊线束连接器	RF15a	行车记录仪线束连接器
RF07a	天窗控制模块线束连接器		

顶棚连接器端子图


RF01a 顶棚线束接仪表线束连接器A




RF02 顶棚线束接仪表线束连接器B




RF04 左侧安全气囊线束连接器




RF06 右侧安全气囊线束连接器




RF07a 天窗控制模块线束连接器




RF08 后阅读灯



RF09a 天窗开关线束连接器



RF13a 麦克风线束连接器



RF15a 行车记录仪线束连接器

