



车门线束端子图


DR01 接仪表板线束连接器




DR02 左前门玻璃升降电机连接器
(不带防夹)




DR02 左前门玻璃升降电机连接器
(带防夹)




DR04 左前门锁电机线束连接器




DR05 左前门迎宾灯连接器




DR06 左前门前扬声器
线束连接器




DR07 左前门高音扬声器线束




DR08 左侧车外后视镜连接器




DR09 电动后视镜开关
线束连接器




DR10 左前门玻璃升降器开关线束连接器




DR11 右前玻璃升降电机
线束连接器（不带防夹）




DR11 右前玻璃升降电机
线束连接器（不带防夹）



DR13 右前门玻璃升降器开关
线束连接器




DR14 右前门锁电机线束
连接器




NL13-10016

车门线束端子图（续 1）


DR15 右前门迎宾灯连接器




DR16 右前门扬声器连接器




DR17 右前门高音扬声器




DR18 右侧车外后视镜连接器











DR19 右前门接仪表板线束连接器



DR21 左后门接底板线束连接器




DR22 左后扬声器线束连接器

DR23 左后玻璃升降电机线束连接器
(带防夹)DR23 左后玻璃升降电机线束连接器
(不带防夹)DR25 左后门锁电机线束
连接器DR26 左后门玻璃升降器开关
线束连接器DR31 右后门接底板线束
连接器DR32 右后扬声器线束
连接器DR33 右后玻璃升降电机线束
连接器（不带防夹）


NL13-10017

车门线束端子图 （续 2）

DR33 右后玻璃升降电机线束连接器
（带防夹）



DR35 右后门锁电机线束连接器



DR36 右后门玻璃升降器开关
线束连接器

