



冷却风扇控制 (4G18N 德尔福 AT)




SL13-08139


线束连接器	名称	页码
CA02	发动机舱线束接发动机线束线束连接器	33
CA06	风扇调速电阻线束连接器	33
CA13	电子风扇线束连接器	33
EN01e	发动机控制模块线束连接器	38
EN38e	发动机线束接机舱配电箱 2 线束连接器	38



线束连接器	名称	页码
CA02	发动机舱线束接发动机线束线束连接器	33
CA06	风扇调速电阻线束连接器	33
CA13	电子风扇线束连接器	33
EN01b	发动机控制模块线束连接器	43
EN38b	发动机线束接机舱配电箱 2 线束连接器	43




冷却风扇控制 (4G18N 联电 DSI& 东莞电喷甲醇)



SL13-08085


线束连接器	名称	页码
CA02	发动机舱线束接发动机线束线束连接器	33
CA06	风扇调速电阻线束连接器	33
CA13	电子风扇线束连接器	33
CA34	发动机线束接仪表板线束线束连接器	30
EN01a	发动机控制模块线束连接器	48
EN02	发动机线束接仪表板线束 1 线束连接器	47
EN38a	发动机线束接机舱配电箱 2 线束连接器	48
EN51a	发动机控制模块 A 线束连接器	48

冷却风扇控制 (4G18N 联电 4AT)



线束连接器	名称	页码
CA02	发动机舱线束接发动机线束线束连接器	33
CA06	风扇调速电阻线束连接器	33
CA13	电子风扇线束连接器	33
EN01	发动机控制模块线束连接器	47
EN38	发动机线束接机舱配电箱 2 线束连接器	47

冷却风扇控制 (4G15N 德尔福 MT)



SL13-08007

线束连接器	名称	页码
CA02	发动机舱线束接发动机线束线束连接器	33
CA06	风扇调速电阻线束连接器	33
CA13	电子风扇线束连接器	33
EN01c	发动机控制模块线束连接器	66
EN38c	发动机线束接机舱配电箱 2 线束连接器	66

线束连接器	名称	页码
CA02	发动机舱线束接发动机线束线束连接器	33
CA06	风扇调速电阻线束连接器	33
CA13	电子风扇线束连接器	33
EN01d	发动机控制模块线束连接器	66
EN38d	发动机线束接机舱配电盒 2 线束连接器	66