



音响主机电源、信号、接地



NL 13-08047


线束连接器	名称	页码
IP21	收放机线束连接器 1	41
IP22	收放机线束连接器 2	41
IP33	接底板线束连接器 2	40
SO10	接仪表线束连接器 2	52
SO30	后背门线束连接器	52
SO45	接底板线束连接器	53
SO48	摄像头线束连接器	53
G9	仪表板接地	72

音响主机扬声器控制



线束连接器	名称	页码
DR01	接仪表板线束连接器	60
DR06	左前门扬声器线束连接器	60
DR07	左前门高音扬声器线束	60
DR16	右前门扬声器连接器	62
DR17	右前门高音扬声器	62
DR19	接仪表板线束连接器	62
DR21	接底板线束连接器	64
DR31	接底板线束连接器	64
IP13	接右前门线束连接器	40
IP22	收放机线束连接器 2	41
IP32	接底板线束连接器 1	40
IP33	接底板线束连接器 2	40
IP38	接左前门线束连接器	40
SO01	接右后门线束连接器	52
SO09	接仪表板线束连接器 2	52
SO10	接仪表板线束连接器 3	52
SO16	接左后门线束连接器	52

导航蓝牙控制（导航）



NL13-08049

线束连接器	名称	页码
IP01	组合仪表线束连接器 1	41
IP02	组合仪表线束连接器 2	40
IP18	蓝牙控制器线束连接器	40
IP21	收放机线束连接器 1	41
IP23	收放机线束连接器 3	41
IP40	时钟弹簧线束连接器	41
IP54	接顶棚线束连接器 1	40
RF01	接仪表线束连接器 1	47/48
RF12	前顶灯线束连接器	47/48
RF14	天线连接器	47/48
RF15	天线导线连接器	47/48

连接点	名称	页码
IP21-6	至背光照明 BCM IP49-8	41