



线束连接器	名称	页码
CA15	后洗涤电机线束连接器	34
IP02	接底板线束连接器 (左)2	52
IP05	接发动机舱线束连接器 2	52
IP81	雨刮开关束连接器	52
IP85	后雨刮继电器线束连接器	52
IP87	室内保险丝继电器盒	63
SO34	接仪表线束连接器 (左)2	68
SO41	接后背门线束连接器	67
SO61	接底板线束连接器	69
SO63	接后背门线束 B 线束连接器	69
SO71	接后背门线束 A 线束连接器	69
SO75	后雨刮电机线束连接器	69
G5	发动机舱线束接地	85
G16	仪表线束接地	88
G26	底板线束接地	90