


2.6.5 部件分解图

2.6.5.1 进气系统



1、进气歧管

2、六角法兰面螺母

3、节气门体密封垫

4、六角法兰面螺栓

5、双头螺柱

6、进气歧管支架


7、六角法兰面螺栓

8、进气歧管密封垫

9、钢带型弹性环箍

10、真空助力胶管

2.6.5.2 排气系统(涡轮增压系统)




1、增压器连接歧管垫片(组合隔热罩)

2、排气歧管总成

3、增压器隔热罩


4、增压器总成

2.6.5.5 正时链罩



- 1、正时链罩
- 2、发动机左支架
- 3、发动机左支架固定螺栓
- 4、曲轴前油封

2.6.5.3 正时链条



1、正时链罩

2、正时链条导向轨（应为张紧轨）

3、正时链条导向轨固定螺栓（张紧销轴）

4、曲轴正时链轮


5、正时链条张紧轨固定螺栓（张紧销轴）

6、正时链条张紧轨（应为导向轨）

7、骨架螺栓


8、正时链条张紧销轴（定位销）

2.6.5.4 气缸盖罩



- 1、气缸盖罩固定螺栓
- 2、气缸盖罩油封
- 3、气缸盖罩
- 4、加机油口盖
- 5、曲轴箱通风管
- 6、PCV阀
- 7、进气凸轮轴位置传感器
- 8、进气凸轮轴位置传感器固定螺栓
- 9、气缸盖密封垫

2.6.5.5 配气机构



1、进气凸轮轴组件

2、进气门

3、气门油封

4、气门弹簧

5、气门弹簧座

6、气门锁片

7、液压挺柱 (7和8合并，不单独供备件)

8、滚子摇臂

9、进气VVT组件

10、VVT驱动器螺栓


11、排气凸轮轴

12、排气门

13、排气凸轮轴正时链轮

14、排气凸轮轴正时链轮螺栓

2.6.5.6 气缸盖



FC02-2031e

1、气缸盖

2、凸轮轴主轴承盖

3、排气凸轮轴轴承盖


4、VVT电磁阀

5、进气凸轮轴轴承盖

6、凸轮轴轴承盖固定螺栓

7、气缸垫

2.6.5.7 活塞连杆机构



1、活塞环 I

2、活塞环 II

3、组合油环

4、活塞


5、活塞销

6、连杆

7、连杆轴承

8、连杆螺栓


2.6.5.8 曲轴



- 1、圆柱销
- 2、飞轮螺栓
- 3、飞轮组件
- 4、曲轴

- 5、减振皮带轮组件
- 6、减振皮带轮螺栓组件
- 7、半圆键
- 8、圆柱销

2.6.5.9 气缸体



- | | |
|-------------|------------------|
| 1、气缸体 | 16、主轴承上 |
| 2、销套 | 17、主轴承下 |
| 3、碗型塞片 | 18、圆柱销 |
| 4、油道螺塞 | 19、水泵进水管接头 |
| 5、销套 | 20、放油螺塞垫片（O型密封圈） |
| 6、曲轴后油封 | 21、放油螺塞（工艺孔堵塞） |
| 7、后油封盖 | 22、销套-机油泵 |
| 8、六角法兰面螺栓 | |
| 9、圆柱销-变速器壳体 | |
| 10、圆柱销 | |
| 11、销套 | |
| 12、主轴承盖 | |
| 13、主轴承盖螺栓 | |
| 14、止推片 | |
| 15、中央主轴承盖 | |