


安全气囊电源、接地、数据线



线束连接器	名称	页码
IP05	仪表接底板线束连接器 A	50
IP05	仪表接底板线束连接器 B	50
IP20	车身控制模块线束连接器 J2	50
SO01	底板线束接仪表线束连接器 A	65,67
SO02	底板线束接仪表线束连接器 B	65,67
SO26	驾驶员安全带开关线束连接器	65,67
SO66	安全气囊控制单元线束连接器 A	65,67
SO78	乘员检测传感器线束连接器	65,67
SO87	乘员安全带开关线束连接器	65,67

连接点	说明	页码
SO66-28	至车载网络系统 CAN	388
SO66-29	至车载网络系统 CAN	388