

汽油机

散热器风扇操作由完全集成式动力模块(TIPM)通过来自发动机冷却液温度传感器、无级变速器(CVT)机油温度和空调(A/C)前部压力的输入进行控制。 (TIPM)通过高速或者低速风扇继电器接通散热器风扇。 PCM为继电器控制电路提供接地。 风扇继电器位于(TIPM)中。 参见(TIPM)罩盖下的标签获取风扇继电器的位置。

如果冷却风扇无法工作或是已确定连接风扇控制的诊断问题代码(DTC), [\(参见28-DTC-诊断基准/动力传动控制模块\(PCM\) -诊断和测试\)](#) 根据诊断步骤。