

安装

1. 彻底清洁钻孔。
2. 插入缸体加热器总成到钻孔中。
3. 安装固定夹子。
4. 将电源线连接到发动机缸体加热器。
5. 安装进气口。
6. 安装发动机罩。

