

说明

自动变速箱冷却器位于散热器的前端和前面板的后面，它与空调(A/C)冷凝器结合在一起。变速箱冷却器是一个热交换器，它将变速箱油液中的热量传递至通过散热片的气体。

自动变速箱油冷却器/空调(A/C)冷凝器总成装备用于变速箱油冷却器管路的快速连接接头。

