

## 说明

加热式座椅模块(2)位于左前排座椅下方。它具有一个单电气插头(1)和一个将其固定到座椅盘上的插销型固定器。座椅处于完全向后位置情况下，可以从左前座椅下方接近该模块。

加热式座椅模块是一个微处理器，设计用于使用来自仪表盘的本地接口网络(LIN)数据总线信息，也被称为驾驶舱节点(CCN)。CCN从加热式座椅开关处接收输入，既而发出信号提示加热式座椅模块运行两个前排座椅的加热式座椅元件。

