

## 说明

转向信号取消凸轮隐藏在转向柱上的限位弹簧盒内。 转向信号取消凸轮包括模压塑料限位弹簧转轴的外圆周上的整体式偏心装置。 限位弹簧机构提供了转向信号取消，还提供了方向盘上的喇叭开关，驾驶员气囊，遥控收音机开关和转向柱上的仪表板线束之间的恒定电气连接。 限位弹簧的壳体固定在转向柱上，并保持静止。 包括转向信号取消凸轮凸角的限位弹簧的转轴随方向盘一起旋转。

转向信号取消凸轮与限位弹簧作为一个装置，不能维修。 如果不起作用或者损坏，必须更换整个限位弹簧装置。 [\(参见 10 - 约束/限位弹簧 - 拆卸\)](#)。