

# 安装

1. 把调节器放在测试台上，安装将电机固定到调节器上的四个螺钉。
2. 安装车窗调节器。
3. 将电线线束插头连接至车窗电机。
4. 安装车门模块 ([参见 23 - 车身/前车门/车门饰板 - 安装](#))。
5. 连接蓄电池负极电缆。