

## 说明

后单向阀(2)将尾门清洗器软管连接至车顶内衬清洗器软管，并位于乘客舱内右侧D-柱装饰板后面靠近尾门上开口顶楣的位置上。单向阀由一个模制塑料阀体组成，阀体上有一个突出的箭头(4)标志，用于指示通过阀门的液体流向。阀体两侧均有一个带凸台的防脱软管接头(1和3)。单向阀体内，有一个小膜片在一个小型塑料活塞和盘簧的作用下，与内部贮槽唇缘相互作用。

后单向阀不可调节或维修，如果不可用或已损坏，则必须更换。

