

# 检查

目测检查涡轮增压器和排气歧管衬垫表面。 更换剥落的或者腐蚀的装配螺栓。

1. 目测检查涡轮增压器是否裂痕。 以下裂痕是不可接受的：
  - 涡轮和压缩机壳体上完全穿过的裂痕。
  - 安装法兰中大于15 mm(0.6 in.)的裂缝。
  - 安装法兰上与螺栓透孔交叉的裂痕。
  - 安装法兰上距离小于6.4 mm(0.25 in.)的两个(2)裂痕。
2. 目测检查叶轮和压缩机叶轮叶片是否有缺口，裂痕或者剥落。
3. 目测检查涡轮增压器压缩机壳体是否存在叶轮摩擦状况。 如果存在磨损情况，则更换涡轮增压器。

