

## 拆卸

1. 举升车辆。
2. 拆卸前后横梁(3)移至悬置(4)螺栓。
3. 拆卸悬置贯穿螺栓(1)。
4. 拆卸前后横梁(3)固定螺栓并拆卸前后横梁。
5. 拆卸前悬置(4)。

