

安装

小心： 过量使用制动器零件清洁剂清洁缸体内的螺纹可能导致 #5 主轴承发生故障。

注意： 后柱塞如图所示，其他两个类似。

1. 用Mopar® 刹车部件清洁油(或等效功能的清洁油)仔细清洗缸体。
2. 安装柱塞(2)并使其完全和缸体(1)密封紧贴。。柱塞(2)和缸体(1)之间的间隙小与1mm才是正确安装的。

