

说明

发动机支座系统包括一个四点系统，利用两点承载支座和两个控制扭转支撑。 承载支座处于每个支架导轨上。 左右安装架为流体弹性安装架。 两个控制扭转支撑连接到前/后元件及发动机的前部和后部。