

拆卸

1. 拆卸将遮阳板支架紧固到车顶面板的螺钉，并从车顶内衬拆卸支架。

