

C107C-制动踏板开关1/2卡滞

查看完整的电路图， [请参见电路信息](#)。

显示发动机的 DTC

1. 使用专业诊断仪，读取PCM制动DTC。

是否有PCM制动DTC显示？

是

- 1 执行相关的诊断程序。 [\(参阅28-故障码-基本诊断/动力控制模块\(PCM\) -诊断和测试\)](#)

否

- 1 使用电路图作指导，检查PCM端子是否有腐蚀、损坏或是被推挤出来。 应特别注意所有的电源和接地电路。
- 1 进行适当的验证测试。 [\(参见28-故障码-基本诊断/动力控制\(PCM\) 模块-标准步骤\)](#)