

模块-全集成电源

BATTERY A0

继电器-自动关闭

保险丝 M2 1 20A

B14 B3 C2

K51 20 BR/LB

F344 18 BR/GY

S176

LHD RHD

F344 18 BR/GY

F344 18 BR/GY

模块-动力控制

ASD继电器控制

带保险丝的ASD继电器输出

5伏电源

传感器反馈

APP信号 1

APP传感器接地1

APP传感器接地2

APP信号 2

TTVA位置传感器信号

节气门反馈

B12 B14 B34 B8 B40 B47 C2

K855 20 BR/OR

K857 20 BR/LG

K23 20 BR/WT

K167 20 BR/YL

K400 20 BR/VT

K29 20 WT/BR

K312 20 BR/OR

K240 20 DB/YL

47 92 C1

23 23 C100

27 27 C100

F344 16 BR/GY

F344 16 BR/GY

LHD RHD

S221A

S272

F344 18 BR/GY

2

带保险丝的ASD继电器输出

阀-EGR空气流量控制

传感器-加速踏板位置

1 6 2 3 4 5

5伏电源

传感器反馈

APP信号 1

APP传感器接地1

APP传感器接地2

APP信号 2

TTVA位置传感器信号

节气门反馈

接地

1

Z906 18 BK

G104

