


## 转向柱开关 - 转向柱开关 - 部件位置

说明和操作

转向柱开关部件位置



E93688

## 项目 说明

- 1 音响和电话开关
- 2 转向柱调节开关
- 3 LH (left-hand) (-)换档踏板开关
- 4 转向柱多功能开关和时钟弹簧
- 5 RH (right-hand) (+)换档踏板开关
- 6 速度控制开关 (图示为自适应速度控制开关板, 非自适应速度控制开关板类似)