

仪表组和仪表板照明 - 仪表组和仪表板照明 诊断和测试

操作原理

有关详细的仪表组和面板照明说明，参阅维修手册中相关的说明和操作章节。
参阅：[仪表组和仪表板照明 \(413-00 仪表组和仪表板照明, 说明和操作\)](#).

检验与确认

1. 核实客户问题。
2. 目测机械或电气损坏的明显迹象。

目视检查

机械	电气
<ul style="list-style-type: none"> ● 液位 ● 附件安装 	<ul style="list-style-type: none"> ● 灯泡 ● 熔断丝 ● 线束 ● 电气接头 ● 发动机舱部件 ● 车底部件 ● 仪表组 ● 调光开关 ● 头灯开关 ● 自动灯传感器

3. 如果发现了观察到的或指出的问题的确凿原因，如果可能，请在执行后续测试步骤前纠正问题。
4. 如果原因不明确，核实症状，并参阅制造商许可的诊断系统。