


右边车门线束布置图



线束连接器	名称	线束连接器	名称
D01	右前门灯线束连接器	D10	左后视镜开关线束连接器
D02	右前门闭锁器线束连接器	D11	右前门窗开关线束连接器
D03	左前门灯线束连接器	D12	右前门窗电机线束连接器
D04	左前门闭锁器线束连接器	D13	右后视镜线束连接器
D05	左前门高音喇叭线束连接器	D14	右前门高音喇叭线束连接器
D06	左后视镜线束连接器	DM01	左前门线束接主线束 1
D07	左前门低音喇叭线束连接器	DM02	左前门线束接主线束 2
D08	右前门低音喇叭线束连接器	DM03	右前门线束接主线束 1
D09	左前门窗主开关线束连接器	DM04	右前门线束接主线束 2

