












倒车雷达线束



线束连接器	名称	线束连接器	名称
RB01	左盲区监测模块线束连接器	RB07	右盲区监测模块线束连接器
RB02	后左雷达传感器线束连接器	RB08	后右中雷达传感器线束连接器
RB03	左后保险杠组合灯线束连接器	RB09	左右后保险杠组合灯线束连接器
RB04	BSD CAN 线短路器线束连接器	RB10	后右雷达传感器线束连接器
RB05	后左中雷达传感器线束连接器	I1_RPAB	倒车雷达线束接车身线束
RB06	尾部 PEPS 天线线束连接器		



倒车雷达线束端子图

RB01 左盲区监
测模块线束连接器RB02 后左雷达传
感器线束连接器RB03 左后保险杠组
合灯线束连接器RB04 BSD CAN线
短路器线束连接器RB05 后左中雷达传
感器线束连接器RB06 尾部PEPS天线
线束连接器RB07 右盲区监
测模块线束连接器RB08 后右中雷达传
感器线束连接器RB09 左右后保险杠组
合灯线束连接器RB10 后右雷达传
感器线束连接器I1_RPAB 倒车雷达线束接
车身线束连接器