

英文缩略语	中文说明	英文缩略语	中文说明
A/C	空调	HECU	液压电子控制单元
ABS	制动防抱死控制系统	GSM	电子换挡器
AC	空调系统	IP (Cluster)	组合仪表
ACU	安全气囊控制模块	LIN	串行通信系统
ACM	辅助控制模块	LH、RH	左、右
AV	影音娱乐系统	LT	照明系统
BCS	车身控制系统	P/S	动力转向
BCM	中央集控器总成	TCU	减速器控制器
BMS	电池管理系统	TEM	远程监控
BRC	制动控制系统	PAID	倒车雷达模块
CAN	控制器区域网络	PEPS	无钥匙进入、无钥匙启动控制单元
CCS	定速巡航系统	PG	电源、接地、电路元件
CO	冷却系统	PS	动力转向系统
DC/DC	高压转换器	PTC	暖风制暖温控系统
DI	驾驶员信息系统	PEU	驱动电机控制器
DLC	故障诊断接口	SAS	方向盘转角传感器
EBD	电子制动力分配系统	SB	座椅安全带
ED	电路图	SC	起动和充电系统
ESC	电子稳定性控制系统	SE	座椅
ESCL	电子转向柱锁	SOC	动力电池电量
EPS	电子助力转向系统	SRS	辅助约束系统
EPB	电子驻车制动系统	SSB	一键启动开关
FL	左前玻璃升降防夹模块	STC	转向控制系统
FR	左后玻璃升降防夹模块	CDP	制动系统
FR、RR	前、后	VSS	车速传感器
HVAC	空调控制模块		

