




接地布置 GP8 蓄电池 底盘接地 & GP12 仪表面板右边上方




接地布置 GP13 仪表面板右边下方




接地布置 GP14 横梁中心






接地布置 GP15 右前横梁



接地布置 GP16 左前横梁




接地布置 GP20 发动机舱（左前部）& GP 21 发动机舱（左前部）








VBK 接地布置 GP29 发动机舱（左前部）







接地布置 GP31 发动机舱（右前部）



接地布置 GP33 A 柱 （左前）



接地布置 GP38 A 柱 （右前）







接地布置 G9303 顶棚

