

节 415-01- 信息与娱乐系统

适用车型 2019 全顺 V348 国VI

目录	页码
诊断与测试	
信息与娱乐系统.....	3
拆卸与安装	
音频元件.....	3
USB接口.....	4

诊断与测试

信息与娱乐系统

参阅：音频系统（415-00 信息与娱乐系统-概述，诊断与测试）。

拆卸与安装

音频元件


一般设备

音频元件拆卸工具

拆卸


注意：本拆卸步骤可能包含有一些安装细节。

1. 一般设备：音频元件拆卸工具



 小心：确保在安装该元件时，不会拉到线束。

2.



3. 将音频元件拆卸工具从音频元件拆下。


安装

1. 安装的顺序与拆卸正好相反。


USB接口

拆卸


1. 断开电池接地电缆。
2. 撬出USB接口面板。



3. 断开USB接口连接插头，并取下USB接口与面板组件。



4. 撬起USB面板卡子，取下USB接口。



安装

1. 安装的顺序与拆卸正好相反。

U

USB接口..... 4

X

信息与娱乐系统..... 3

Y

音频元件..... 3

