



151-1 部件位置图

Transit Custom 2020

发动机舱 - 1/4 - 汽油机

精通汽修在线平台
99元VIP包年体验


发动机舱 - 2/4 - 柴油机




151-3 部件位置图

Transit Custom 2020

发动机舱 (3/4)




发动机舱 (4/4)



151-5 部件位置图


Transit Custom 2020

发动机，前部 - 柴油机 (1/2)



99元VIP包年体验


发动机，前部 - 柴油机 (2/2)




151-7 部件位置图

Transit Custom 2020

发动机，后部 - 柴油机

精通汽修在线平台
99元VIP包年体验


发动机，前部 - 汽油机 (1/2)



151-9 部件位置图


Transit Custom 2020

发动机，前部 - 汽油机 (2/2)



99元VIP包年体验


发动机, 后部 - 汽油机




151-11 部件位置图

Transit Custom 2020

手动变速器




仪表板后面




151-13 部件位置图

Transit Custom 2020

仪表板

精通汽修在线平台
99元VIP包年体验


转向柱




151-15 部件位置图

Transit Custom 2020

方向盘




左 A 柱




151-17 部件位置图

Transit Custom 2020

右 A 柱

精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验


左 B 柱




151-19 部件位置图

Transit Custom 2020

右 B 柱




车身, 左后




151-21 部件位置图

Transit Custom 2020

车身，右后




驾驶员 座椅




151-23 部件位置图

Transit Custom 2020

蓄电池




辅助 空调 控制




151-25 部件位置图

Transit Custom 2020

驾驶员侧车门




乘客侧车门




151-27 部件位置图

Transit Custom 2020

尾门

精通汽修在线平台
99元VIP包年体验


装货门 - 低顶棚



151-29 部件位置图


Transit Custom 2020

装货门 - 高顶棚




99元VIP包年体验


后保险杠



底盘




天窗，前部




151-33 部件位置图

Transit Custom 2020

车顶总线




车顶 - 客货两用车低顶棚




151-35 部件位置图

Transit Custom 2020

车顶 - 客货两用车高顶棚

精通汽修在线平台
99元VIP包年体验


车顶 - 厢式货车低顶棚



151-37 部件位置图

Transit Custom 2020

车顶 - 厢式货车高顶棚



注

精通汽修在线平台

