

悬架系统

◆ 悬架系统的结构和工作原理 ····· 141

1. 双横臂式扭杆弹簧前悬架系统
2. 钢板弹簧后悬架系统
3. 悬架系统辅助零件
4. 前轮定位参数

◆ 常见故障分析及处理措施 ····· 162

1. 游动 / 拉扯
2. 下沉
3. 左右摇摆 / 上下跳动
4. 前轮摆振
5. 轮胎异常磨损
6. 空载时易发出异响
7. 满载时易发出异响

◆ 悬架系统的维护和修理 ······ 163

1. 车轮定位调整
2. 前减振器的拆装
3. 扭杆弹簧的拆装
4. 支承杆的拆装
5. 上悬架臂的拆装
6. 下悬架臂的拆装
7. 下球窝节拆装
8. 横向稳定杆的拆装
9. 后减振器的拆装
10. 后钢板弹簧悬架的拆装

www.car60.com