


### 9.3.2.1 燃油软管/管布置图



#### 图标

- (1) 燃油传送器总成
- (2) 燃油泵、喷射泵和燃油传送器总成
- (3) 燃油供油软管
- (4) 燃油供油管
- (5) 燃油脉动阻尼器
- (6) 燃油分配管和喷油器
- (7) 燃油滤清器
- (8) 燃油回油软管
- (9) 燃油加注管
- (10) 燃油箱压力 (FTP) 传感器
- (11) 燃油油位通风阀 (FLVV)

(12) 燃油箱

---