


蒸发排放(EVAP)系统软管布置图



图标

- (1) 蒸发排放维修端口接头
- (2) 燃油加油管蒸汽再循环软管
- (3) 燃油箱压力(FTP)传感器
- (4) 蒸发排放炭罐清洗
- (5) 蒸发排放通风阀
- (6) 加油限压通风阀(FLVV)
- (7) 燃油箱通风管/转车阀
- (8) 蒸发排放吹洗电磁阀

