


线束布线图（发动机线束布线（图4/5）（LH2））



图标

- (1) C139
- (2) 进气歧管绝对压力(MAP)传感器
- (3) 悬架减振器 - 左前
- (4) 空气流量(MAF)传感器
- (5) 发动机控制模块(ECM)连接器
- (6) 空调高压侧压力开关
- (7) 后沸腾冷却液泵(V92)
- (8) 发电机
- (9) 制动压力调节阀(BPMV)
- (10) 传感和诊断模块(SDM)
- (11) C113
- (12) 车轮速度传感器(WSS) - 右前
- (13) 悬架位置传感器 - 右前
- (14) 发动机舱保险丝盒 - C5
- (15) C105
- (16) C101
- (17) 变速器控制模块(TCM)
- (18) 奇数凸轮传感器 - 排气
- (19) 奇数凸轮传感器 - 进气

