



L<sub>0</sub>C

发动机  
舱盖下  
保险丝盒

B+

B+ 总线

30 燃油泵继电器

87

燃油泵  
保险丝20  
20A

X3 B5

L96

120  
GY

D

燃油泵和  
传送器  
总成

85 30

87

空调压缩机  
保险丝17  
10A

X2 D4

59  
D-GN

B

空调  
压缩机  
离合器

后洗涤器  
电路板  
继电器

后洗涤器  
保险丝23  
15A

X1 E4

266  
D-GN/WH

A

后窗  
洗涤液泵

前洗涤器  
电路板  
继电器

前洗涤器  
保险丝7  
15A

E1

228  
OG

A

挡风玻璃  
洗涤液泵

喇叭  
电路板  
继电器

喇叭  
保险丝29  
15A

E5

29  
D-GN

B

左侧喇叭

喇叭  
电路板  
继电器

喇叭  
保险丝29  
15A

E5

29  
D-GN

B

右侧喇叭

加热型  
后视镜  
保险丝51  
15A

X4 - B4  
(未使用)

-VD1

29  
D-GN

B

后窗  
除雾器  
格栅

后窗除雾  
电路板  
继电器

后窗除雾  
保险丝50  
30A

X4 B5

293  
PU

X202 B7

293  
PU

E52

X405 A6

293  
FU

J901

293  
PU

X1 A

后窗  
除雾器  
格栅

后窗除雾  
电路板  
继电器

后窗除雾  
保险丝50  
30A

X4 B5

293  
PU

X202 B7

293  
PU

-E52

X405 A6

293  
FU

J901

293  
PU

X1 A

后窗  
除雾器  
格栅