

1.3.1.1 近似油液容量

更多信息参见“[推荐的油液和润滑剂](#)”。所有容量均为近似值。加注时，确保加注至本手册推荐的近似液位。加注后，再次检查液位。

应用	容量	
	公制	美制
车桥容量		
前桥1000系列 (8.25")	1.43升	1.51夸脱
前桥2000系列 (9.25")	1.73升	1.83夸脱
后桥1000系列，不带RPO AXN (8.6")	2.03升	2.15夸脱
后桥1000系列，带RPO AXN (9.5" LD)	2.6升	2.75夸脱
后桥2000系列 (9.5" HD)	2.6升	2.75夸脱
后桥2000系列，带RPO LY6 (10.5")	2.6升	2.75夸脱
后桥2000系列，带RPO LMM (11.5")	3.0升	3.17夸脱
后桥3000系列 (11.5")	3.0升	3.17夸脱
冷却系统		
5.3L V8	17.3升	18.3夸脱
6.0L V8	16.5升	18.1夸脱
混合动力的冷却系统		
驱动电机发电控制模块冷却系统	2.7升	2.9夸脱
6.0升V8发动机冷却系统	17.3升	18.3夸脱
警用车和特别服务组件冷却系统	17.1升	18.1夸脱
发动机机油（带滤清器）- 所有发动机	5.7升	6.0夸脱
燃油箱		
常规	98.4升	26.0加仑
加长1500系列	119.2升	31.5加仑
加长2500系列	147.6升	39.0加仑

混合动力型	92. 7升	24. 5加仑
分动箱油	1. 5升	1. 6夸脱
变速器液（油底壳的拆卸和滤清器的更换）		
6L80-E/6L90-E变速器	5. 7升	6. 0夸脱
混合动力型	10. 9升	11. 5夸脱

1.3.1.2 推荐的油液和润滑剂

推荐的油液和润滑剂

使用	油液/润滑剂
发动机机油	发动机机油应符合dexos™规格。可通过dexos™认证标记来鉴别符合该规格的机油。寻找并仅使用有dexos™认证标志的合适粘度等级的发动机机油。SAE 5W-30最适合车辆使用的发动机机油粘度等级。切勿使用其他粘度的机油，例如SAE 10W-30、10W-40或20W-50。
发动机冷却液	混合50/50的纯净饮用水，并仅使用DEX-COOL®冷却液GM零件号12346290（加拿大零件号10953464）
液压制动系统	DOT 3液压制动液GM零件号12377967（加拿大零件号89021320）
挡风玻璃清洗器	Optikleen®清洗液
动力转向系统	GM动力转向液GM零件号89021184（加拿大零件号89021186）
自动变速器 - 2ML70	DEXRON®-VI GM零件号88861003（加拿大零件号88861004）
钥匙锁芯	多用途润滑剂，Superlube GM零件号12346241（加拿大零件号10953474）
底盘润滑	底盘润滑剂GM零件号12377985（加拿大零件号88901242），或者符合NLGI #2、LB或GC-LB类型标准的润滑剂。
前桥 - 1500系列四轮驱动车辆	SAE 80W-90车桥润滑剂GM零件号89021671（加拿大零件号89021672）
前桥 - 2500系列四轮驱动车辆	合成齿轮油GM 零件号89021677（加拿大零件号89021678）
后桥	合成齿轮油GM 零件号89021677（加拿大零件号89021678）
分动箱 - 四轮驱动	DEXRON®-VI GM零件号88861003（加拿大零件号88861004）
前桥传动轴花键或一体式传动轴花键 - 两轮驱动（带自动变速器）	花键润滑剂，特制润滑剂GM零件号19257121（加拿大零件号19257122）
发动机舱盖铰链	多用途润滑剂，Superlube GM零件号12346241（加拿大零件号10953474）
尾门外部把手枢轴点	多用途润滑剂，Superlube GM零件号12346241（加拿大零件号10953474）
挡风雨条调节	挡风雨条润滑剂GM 零件号3634770（加拿大零件号10953518）或者绝缘性硅基润滑脂GM零件号12345579（加拿大零件号10953481）
挡风雨条发出吱吱声	含有特氟龙的合成润滑脂，Superlube GM零件号12371287（加拿大零件号10953437）

1.3.1.3 保养项目

“正常保养更换件”信息只能在《车主手册》中找到。参见《车主手册》中的“保养计划”章节。
通过查找词语“更换件”可以实现“搜索”信息功能。

1.3.2.1 保养计划（北美排放）

“保养计划”信息只能在《车主手册》中找到。

参见《车主手册》中的“保养计划”部分，或者利用“搜索”信息功能，通过词组“定期保养”进行查找。

1.3.2.2 GM机油寿命系统复位

系统计算出机油寿命快要结束时，会指示需要更换机油。将显示“**CHANGE ENGINE OIL SOON**”（尽快更换发动机机油）的消息。尽早地在下一个**1,000公里（600英里）**行程内更换发动机机油。如果车辆一直在最佳条件下行驶，发动机机油寿命系统可能一年多也不会指示需要更换机油。但是，发动机机油和滤清器每年至少应更换一次，更换时应复位发动机机油寿命系统。

如果系统意外复位，则在上次更换发动机机油后行驶**5,000公里（3,000英里）**时再次更换机油。

如何复位发动机机油寿命系统

无论何时更换发动机机油，都要复位机油寿命系统，以便系统计算下次发动机机油的更换时间。每次更换机油后，始终重置发动机机油寿命为**100%**其不会自行重置。大多数车辆需重置系统：

- 1.按下位于仪表边上、方向盘旁的车辆信息按钮，在驾驶员信息中心显示“**Display the OIL LIFE REMAINING**（剩余机油寿命）”。如果车辆没有驾驶员信息中心按钮，车辆处于**P**档才可显示此信息。
- 2.按住驾驶员信息中心上的**SET/RESET**（设置/复位）按钮或行程表重置杆（如果车辆没有驾驶员信息中心按钮）**5**秒以上。机油寿命将变为**100%**。

所有车辆上，发动机机油寿命系统可按照下列步骤进行重置：

- 1.在发动机关闭的情况下，将点火钥匙置于“**ON/RUN**（打开/运行）”位置。
- 2.在**5**秒钟内，慢慢完全踩下加速踏板**3**次。
- 3.在驾驶员信息中心显示“**OIL LIFE REMAINING**（剩余机油寿命）”。如果显示为**100%**，系统已重置。

如果车辆显示“**CHANGE ENGINE OIL SOON**（尽快更换发动机机油）”信息，并且车辆启动和/或“**OIL LIFE REMAINING**（剩余机油寿命）”几乎为**0%**时，发动机机油寿命系统还未重置。重复本程序。