

10.3.1.1 紧固件紧固规格

紧固件紧固规格

应用	规格	
	公制	英制
空气温度执行器安装螺钉	1.6牛米	14英寸磅力
模式执行器安装螺钉	1.6牛米	14英寸磅力
车顶控制台螺钉	2牛米	18英寸磅力
内循环执行器安装螺钉	1.6牛米	14英寸磅力

10.3.1.2 传感器电阻值表

传感器电阻值表

温度		环境空气温度 传感器或蒸发器 温度传感器	车内空气温度 传感器（前或 后）	前上管温度传 感器	加热器管（下空气温度）传感 器、空气温度传感器 - 上辅 助和空气温度传感器 - 下辅 助
° C	° F	（千欧）	（千欧）	（千欧）	（千欧）
-40	-40	333.6	174.5	104.1	100.9
-35	-31	241.1	125.1	74.4	72.3
-30	-22	176.1	90.7	53.8	52.6
-25	-13	129.9	66.5	39.3	38.6
-20	-4	96.8	49.3	29	28.6
-15	5	72.8	36.9	21.6	21.4
-10	14	55.3	27.9	16.3	16.1
-5	23	42.3	21.3	12.4	12.3
0	32	32.7	16.4	9.5	9.4
5	41	25.4	12.7	7.3	7.3
10	50	19.9	10	5.7	5.7
15	59	15.7	7.9	4.5	4.4
20	68	12.5	6.3	3.5	3.5
25	77	10.0	5.0	2.8	2.8
30	86	8.1	4.0	2.2	2.2
35	95	6.5	3.3	1.8	1.8
40	104	5.3	2.7	1.5	1.5
45	113	4.4	2.2	1.2	1.2
50	122	3.6	1.8	1.0	1.0
55	131	3.0	1.5	0.8	0.8
60	140	2.5	1.2	0.7	0.7
65	140	2.1	1.0	0.6	0.6
70	158	1.8	.9	0.5	0.5