
电动空调

空调系统	71-1
准备工作	71-1
注意事项	71-4
部件图	71-6
工作原理	71-8
电路图	71-11
端子定义	71-14
系统维护	71-18
元件识别	71-19
就车检查	71-23
故障诊断	71-32
系统故障诊断	71-32
故障现象表	71-38
故障码的读取与清除	71-39
故障码 (DTC) 列表	71-43
B190011	71-44
B190013	71-44
B190111	71-44
B190113	71-44
B190211	71-45
B190213	71-45
B190700	71-46
B190800	71-46
B190900	71-47
制冷剂	71-49
检查	71-49
更换	71-53
HVAC 总成	71-58
更换	71-58
空调压缩机	71-65
检修	71-65
冷凝器及干燥罐总成	71-71
检修	71-71

www.car60.cc