


已发布： 11-五月-2011

电子发动机控件 - V8 5.0 升汽油机 - 空气质量流量(MAF)传感器 拆卸和安装

拆卸

注意： 该程序中的拆卸步骤可能包括安装的详细信息。



1. 注意： 图示为右侧，左侧与之类似。

注意： 各图示中可能存在某些差异，但基本信息始终是正确的。

扭矩: 1,2 Nm

安装

1. 要进行安装，请反向执行拆卸程序。
2. 使用认可的诊断设备，清除动力总成系统控制模块（PCM）自适应。