


# 驾驶者控制按钮



1. 前照灯、方向指示灯和行车计算机
2. 降档拨杆
3. 音频控制按钮
4. 仪表板、警告灯和信息中心
5. 设置菜单控制
6. 升档拨杆
7. 刮水器和清洗器
8. START/STOP (启动 / 停止)
9. 音频系统
10. 导航系统
11. 触摸屏
12. 加热型座椅 — 左侧
13. 动态稳定性控制 (DSC)
14. 危险警告开关
15. 驻车辅助开关
16. 加热型座椅 — 右侧
17. 气候控制
18. 乘客安全气囊状态指示灯
19. 换档旋钮
20. 电子驻车制动器
21. 空气悬架控制
22. 陡坡缓降控制
23. 分动箱控制
24. Terrain Response (地形反馈) 控制
25. 加热型方向盘开关
26. 电话和语音识别控制按钮
27. 喇叭
28. 电动转向柱调节器
29. 巡航控制开关
30. 后视镜控制按钮
31. 车窗控制按钮
32. 后车窗隔离开关
33. 记忆座椅控制按钮
34. 主锁闭 / 解锁开关
35. 车外灯和调光器控制