

已发布: 16-九月-2014

## 刮水器和洗涤器 - 后窗刮水器电机


拆卸和安装

### 拆卸




注意: 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。

1. 参阅: [提升门装饰面板 \(501-05 车内装饰, 拆卸和安装\).](#)




2.



3. 注意: 确保此部件安装到拆除时记下的位置上。

扭矩: 5,4 Nm

4. 扭矩: 5,4 Nm



## 安装

1. 反向操作拆除步骤即可安装。