

加油和控件 - TDV6 3.0 升柴油机 - 燃油喷射组件清洁

一般步骤

警告:



不要在发动机运转的情况下对燃油系统进行维修。燃油系统中的燃油压力可以高达 **1700 巴 (24,656 磅力/平方英寸)**。未能遵守此说明可能造成人身伤害。



当在任何燃油相关部件上或附件工作时，切勿吸烟或携带点燃的烟支或任何类型的明火。存在高度易燃蒸汽，可能点燃。否则，将可能导致人员伤亡。



如果眼睛接触到燃油，使用冷水或洗眼溶液冲洗，并立即就医。



将车辆停放在通风良好的隔离区域，并标记“禁止吸烟/存在油气”。



在开始维修高压燃油喷射系统之前，请在关闭发动机后等待至少 **30 秒钟**。未能遵守此说明可能造成人身伤害。



燃油操作后，请彻底洗净手，否则，长期接触可能会引起皮肤过敏。如果皮肤过敏，就医。



当在任何燃油相关部件上或附近工作时，切勿携带或操作移动电话。存在高度易燃蒸汽，可能点燃。否则，将可能导致人员伤亡。

小心:



在使用清洁液之前，请利用不起毛无绒材料保护好所有电气部件和接头。



确保将所有从车辆卸下的部件放置在不脱毛、非毛面材料上。



确保穿戴的防护衣物整洁干净，并且是由不脱毛、非毛面的材料制成



确保使用的是清洁的未镀金的工具。在开始对车辆进行工作之前，使用不会掉毛的新刷子和干净的清洗液对工具进行清洁。



使用钢板顶工作台，并用干净、不脱毛、非毛面材料覆盖。



确保汽车生产车间清洁干净，没有灰尘。来自工作中的离合器、制动器或来自机加工或焊接操作的杂质，可能污染燃油系统，导致稍后发生故障。



注意: 真空枪

1. 使用不会掉毛的刷子，将清洗液刷到卸下的部件及其周围区域上。
2. 使用真空枪，清除所有清洗液和异物的痕迹。
3. 完成维修后，丢弃所有用过的清洗液和刷子。