

加油和控件 - V8 机械增压型 5.0 升汽油机 - 燃油喷射组件清洁 一般步骤

通用设备
真空枪

清除

警告：



不要在发动机运转的情况下对燃油系统进行维修。 未能遵守此指令可能造成人身伤害。



在燃油关联部件上或其附近开展工作时，请不要吸烟或携带点燃的烟草或任何形式的明火。 存在高度易燃蒸汽，可能点燃。 不遵守这些指令可能造成人身伤害。



如果燃油接触到眼睛，切记使用冷水或洗眼液清洗眼睛，并立即就医。



将车辆停放在通风良好、隔离的地方，并标记“禁止吸烟 / 存在油气”。



处理燃油后应彻底洗手，因为长时间的接触可能导致过敏。 如果出现过敏，应该就医。



在任何燃油相关部件上或其附近作业时，均不可携带或操作手机。 存在高度易燃蒸汽，可能点燃。 不遵守这些指令可能造成人身伤害。

小心：



在使用清洁液之前，请利用不起毛无绒材料保护好所有电气部件和接头。



确保将所有从车辆卸下的部件放置在不脱毛、非毛面材料上。



确保穿戴的防护衣物整洁干净，并且是由不脱毛、非毛面的材料制成。



确保使用干净非电镀工具。 开始在车辆上工作之前，请使用新的不起毛的刷子清洁工具。



使用钢板顶工作台，并用干净、不脱毛、非毛面材料覆盖。



确保维修车辆的车间区域尽可能洁净，并尽可能保持无尘。 在离合器、制动器上开展工作时形成的外物，或者来自机加工或焊接操作的外物可污染燃油系统，并可能在以后造成故障。

1. 使用新的不脱毛的刷子，刷洗被拆下的部件和周围区域。
2. 使用气动真空枪，清除所有异物。

通用设备：[真空枪](#)