

起动系统 - TDV8 4.4 升柴油机 -

扭矩规范

项目	牛米	磅英尺	lb-in
蓄电池正极电缆螺母	22	16	-
启动电机螺栓	45	33	-
起动机隔热板螺栓	10	-	89
将引线切换至起动机电磁阀螺母	4	-	35