

排气系统 - TDV8 4.4 升柴油机 - 后消声器
拆卸和安装

拆卸

警告： 当在热的排气系统附近工作时，请特别小心。

注意：


本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。

各说明中可能会出现某些差异，但基本信息始终是正确的。

1. 警告： 确保采用车轴支架支撑好车辆。
抬起并支撑车辆。




2. 扭矩： 55 Nm



3. 小心： 请确保使用合适的变速器支座支撑排气系统。

4. 警告： 本步骤需要另一技术人员协助完成。





安装

1. 反向操作拆除步骤即可安装。