

自动空调系统 - 冷凝器 **V6 S/C 3.0** 升汽油机/**V8** 机械增压型 **5.0** 升汽油机

拆卸和安装

拆卸

1. 参阅: Specifications (414-00, 规格).
2. 参阅: [散热器](#) (303-03B 发动机冷却 - V6 S/C 3.0 升汽油机, 拆卸和安装).
参阅: [散热器 - V8 机械增压型 5.0 升汽油机](#) (303-03C 发动机冷却 - V8 5.0 升汽油机/V8 机械增压型 5.0 升汽油机, 拆卸和安装).

安装

1. 反向操作拆除步骤即可安装。