

仪表盘和中控台 - 短轴距 - 头顶控制台
拆卸和安装


拆卸

注意：

 各说明中可能会出现某些差异，但基本信息始终是正确的。

 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。


所有车辆



1.  小心： 在适当的工具末端贴上热缩胶带或保护性胶带，以保护车内部件。

未配备远程通信系统的车辆


2.  小心： 执行此操作时，务必小心。切勿用力过猛，否则车顶内衬可能变形，需要安装新部件。



3.  注意：如果拆除部件仅仅为了检修其他部位，切勿进一步拆卸。

配备远程通信系统的车辆

4.  小心：执行此操作时，务必小心。切勿用力过猛，否则车顶内衬可能变形，需要安装新部件。




E162458



E162459

5.  注意：如果拆除部件仅仅为了检修其他部位，切勿进一步拆卸。

6.



E162457

安装

1. 反向操作拆除步骤即可安装。