


仪表盘和中控台 - 短轴距 - 落地式控制台杯托
拆卸和安装

拆卸


 注意： 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。



1.



E147743




E147745

2.

3. 参阅： [变速器控制开关\(TCS\)](#) (307-05A 自动变速器/驱动桥外部控


制 - 车辆配备: 8HP70 8 速自动变速器 (AWD — 全驱), 拆卸和安装).

4.




E147757

5.



E147753

6.



安装

1. 反向操作拆除步骤即可安装。